

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESP75 Y ESP75R

DESCRIPCIÓN MÁQUINA

1. Tornillo
2. Palanca
3. Regulador margen lateral izquierdo
4. Regulador margen lateral derecho
5. Selector profundidad del perforado
6. Cajón desperdicios de papel
7. Zona de perforación
8. Interruptor puesta en marcha del insertador (sólo ESP75R)
9. Rodillo insertador (sólo ESP75R)



a) COLOCACIÓN DE LA PALANCA. Desenroscar el tornillo (1) situado en el lateral derecho, colocar la palanca (2) en el eje, de forma que quede vertical y volver a colocar el tornillo

b) AJUSTE LATERAL. Introducir la hoja en la zona de perforación (7) en la parte alta de la máquina y colocarla de forma que los taladros impresos queden dentro de la hoja. Ajuste los reguladores de margen lateral (3 y 4) al tamaño de la hoja, de manera que quedarán fijos para las siguientes perforaciones .

c) PROFUNDIDAD DE PERFORADO. La profundidad de perforado es la distancia entre los agujeros y el final de la hoja. Debe ser pequeña para la encuadernación de pocas hojas y mayor cuanto más grueso tenga la encuadernación, de forma que cuando se abra ésta, la distancia entre la hoja derecha y la izquierda sea pequeña. Se consigue girando la pieza (5) a la derecha o la izquierda. Está marcada encima la distancia en mms.

d) PERFORAR. Presentar la encuadernación, tomar un nº de hojas igualadas no superior a 12, introducirlas en la boca de perforación (7) hasta que haga tope con el fondo y bajar la palanca (2), subir la palanca y dejar las hojas a un lado. Proceder con las siguientes de la misma manera y en el mismo sentido, para no tener variaciones en el momento de la encuadernación. **Las cubiertas plásticas deben ser perforadas, con una hoja de papel a su frente, que puede ser de la encuadernación, si son del mismo tamaño.**

IMPORTANTE: Cuando tire la palanca hacia atrás para liberar los taladros, hágalo con sumo cuidado en la parte final, pues si pasa el tope mecánico, éstos salen de guía y la máquina queda inutilizada.

e) Regularmente vacar el cajón de desperdicios de papel (6).

f1) INSERTACIÓN MANUAL ESP75: Tomar un espiral, introducir un extremo por el primer agujero del conjunto a encuadernar y girándolo pasarlo hasta el final, comprobando que no haya quedado ningún agujero libre. Con los alicates que se incluyen con la máquina, cortar los dos extremos del espiral a la medida de la encuadernación.

f2) INSERTACIÓN ELECTRICA ESP75R

a) Conectar el transformador a una toma de corriente del mismo tipo que marca la etiqueta de éste y la clavija conectarla a la toma que tiene la máquina en su parte posterior.

b) Accionar el interruptor (8) para que el rodillo empiece a girar.

c) Tomar un espiral, introducir un extremo por el primer agujero del conjunto a encuadernar y girándolo, hacerlo pasar por 4 ó 5 agujeros, tomar luego el conjunto y dejando la encuadernación sobre la base, poner la parte ya

encuadernada sobre la parte central del rodillo, éste hará que el espiral gire y se vaya introduciendo en el resto de los agujeros.

Se recomienda que la primera hoja sea una cubierta más gruesa que el papel. La insertación eléctrica es útil hasta el diámetro 14, a partir de este diámetro y debido a la pared vertical del grueso de papel y a la flexión de las anillas, la insertación eléctrica es muy probable que deba ayudarse manualmente.

Con los alicates que se incluyen con la máquina, cortar los dos extremos del espiral a la medida de la encuadernación.

d) No olvidar de volver a accionar el interruptor (8) para desconectar el rodillo.

MAQUINA DE ESPIRAL

Capacidad de perforación máxima: 12 hojas de 80 gr/m2.

Cubiertas: 3 tapas de PVC 180 micras o 1 tapa polipropileno siempre con una hoja a su frente.

Tamaño de perforación: DIN A4 297 mms

Dimensiones: 360x320x90 mms

Peso ESP75:7 kgs ESP75R:7`6 kgs

GARANTIA

FELLOWES IBÉRICA garantiza este aparato contra todos los defectos de materiales y fabricación durante un período de un año a partir de la fecha de compra. En caso de que se observe un defecto de materiales o fabricación durante el período de vigencia de la garantía, Fellowes tomará a su cargo la reparación o la sustitución de la pieza defectuosa del aparato.

Esta garantía no será valida en caso de uso inadecuado del aparato, en caso de mala utilización, en especial perforar mayor nº de hojas de las indicadas o cubiertas de plástico sin la hoja debajo, según se indica en este manual de instrucciones, o en caso de que el cliente hubiera intentado reparar él mismo el

aparato o hubiera pedido que lo reparara una persona no reconocida oficialmente por el fabricante.

No se podrá responsabilizar ni implicar a FELLOWES por las consecuencias que pudieran derivarse de accidentes relacionados con la utilización de este aparato. La presente garantía otorga al usuario derechos legales que pueden variar de un país a otro.

Datos del comprador

MODELO	Nº SERIE
FECHA DE COMPRA	
NOMBRE	
APELLIDOS	
NOMBRE DE LA EMPRESA	
DIRECCIÓN	
TELÉFONO	C.P.
POBLACIÓN	PROVINCIA

EN CASO DE INCIDENCIA ponerse en contacto con su proveedor o con:

FELLOWES IBÉRICA S.L.

Pº de las Flores, 23, Nave 3 y 4

28820 Coslada - Madrid

Tel: 917480501 Fax: 91748 1547

Email: fellowesiberica@fellowes.com

